

DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создает комфорт.

DELTA® -MAXX/DELTA® -MAXX PLUS диффузионная мембрана

Монтаж

- 1. Раскатайте рулон **DELTA® -MAXX** параллельно карнизному свесу маркированной поверхностью наружу и закрепите его скобами или гвоздями с широкой шляпкой в середине зоны нахлеста с шагом ок. 10 см. Нахлест рулонов должен составлять 10 см. Нахлесты проклейте лентой **DELTA® -MULTI-BAND**. Мембрана **DELTA® -MAXX PLUS** имеет интегрированную самоклеящуюся ленту. После закрепления рулонов вытащите защитную полосу и прогладьте зону нахлеста.
- 2. Для дополнительной защиты кровельной конструкции от дождя, талой воды и снега над выступающими элементами крыши (трубы, мансардные окна, вентиляционные шахты) выполните дренажный желобок из полосы **DELTA® -MAXX**.
- 3. Примыкание пленки к строительным конструкциям осуществляйте при помощи соединительной ленты **DELTA® -MULTI-BAND** или клея **DELTA® -THAN** (клей можно наносить только на нижнюю сторону мембраны).
- 4. На карнизном свесе заведите **DELTA® -MAXX** на капельник и приклейте клеем **DELTA® -THAN**.
- 5. Примыкание пленки к мансардному окну, печным и каминным трубам, другим выступающим строительным конструкциям и проходкам выполняйте при помощи клея **DELTA® -THAN**. Открытые углы проёма мансардного окна дополнительно проклейте лентой **DELTA® -FLEXX-BAND**.
- 6. Для предотвращения затекания дождевой и талой воды в конструкцию крыши через гвоздевые крепления обрешётки и контробрешетки, используйте уплотнительную ленту **DELTA® -SCHAUM-BAND SB60**.
- Предварительно проверьте совместимость мембраны и средств для антисептической и противопожарной обработки древесины.

